



#### Uwagi

1. Przegroda\_1 montować po prawej za ostatnim zainstalowanym skrajnym INT-S3 (INT-S3/N).
2. Trzymacz końcowy nie występuje z modemem Moxa.
3. Złączka śrubowa XZ8 występuje z modemem Moxa.

Opracowano na podstawie wymiarów obudowy BRES-44 400x400x200[mm]

Opracował	D. Dąbkowski	Format	Skala	Skrzynka telemetry/Telemetry cabinet 2x.3(333)P	Wersja/Version	Data/Date	PLUM Sp. z o.o. ul. Wspólna 19, Ignatki 16-001 Kleosin BD0- 00009381	
Zatwierdził	G. Brzeźnicki	A1	1 cm	Poglądowy schemat montażowy/Illustrative diagram	01.02	06.10.2023		